



! INFO !

- (DE) Die Batterie des Zugfahrzeugs bzw. gezogenen Fahrzeugs nicht direkt über die Steckdose aufladen.
- (FR) Ne pas charger les batteries du véhicule tracteur et/ou tracté directement sur la prise de courant.
- (NL) De accu van het trekkend voertuig c.q. getrokken voertuig niet rechtstreeks via de contactdoos opladen.
- (GB) Do not charge the battery of the towing vehicle and/or towed vehicle directly via the socket.
- (ES) No recargue la batería del vehículo remolque y/o del remolcado directamente mediante el enchufe.
- (IT) Non caricare la batteria del veicolo trainante o di quello trainato direttamente dalla presa.
- (SE) Ladda inte batteriet i det bogserande fordonet och/eller det bogserade fordonet direkt via kontakten.
- (CZ) Nenabíjajte baterii tažného ani taženého vozidla přes zásuvku.
- (DK) Oplad ikke bugseringskøretøjet og/eller det bugserede køretøjs batteri direkte v.h.a. stikdåsen.
- (FI) Älä lataa hinaavan ajoneuvon ja/tai hinattavan ajoneuvon akkuja suoraan pistorasian kautta.
- (GR) Μη φορτίζετε την μπαταρία του ρυμουλκούμενου οχήματος και/ή ρυμουλκημένου οχήματος απευθείας μέσω του ρευματοδότη.
- (NO) Batteriet til kjøretøyet som trekker eller blir trukket skal ikke lades direkte via koblingsboksen.
- (PL) Nie ładować akumulatora pojazdu holującego/holowanego bezpośrednio przez gniazdo.

- (DE) Gebrauchsanleitung
(FR) Mode d'emploi
(NL) Gebruikershandleiding
(GB) User guide
(ES) Guía del usuario
(IT) Manuale di istruzioni
(SE) Bruksanvisning
(CZ) Uživatelská příručka
(DK) Brugervejledning
(FI) Käyttöohjeet
(GR) Οδηγός χρήστη
(NO) Brukerveiledning
(PL) Instrukcja obsługi




SPARE PARTS

www.ecs-electronics.com




Partnr.: RN-122-DX









Gebrauchsanleitung (DE)	(CZ) Uživatelská příručka
Mode d'emploi (FR)	(DK) Brugervejledning
Gebruikershandleiding (NL)	(FI) Käyttöohjeet
User guide (GB)	(GR) Οδηγός χρήστη
Guía del usuario (ES)	(NO) Brukerveiledning
Manuale di istruzioni (IT)	(PL) Instrukcja obsługi
Bruksanvisning (SE)	






Dacia

Duster 2 02/2018 >>
Duster 2 Facelift 09/2021 >>











- DE Sicherungen austauschen
- FR Remplacer les fusibles
- NL Zekeringen vervangen
- GB Changing the fuse
- ES Cambio de fusible
- IT Sostituire i fusibili
- SE Byte av säkringar
- CZ Výměna pojistky
- DK Udsiftning af sikringer
- FI Vaihda varokkeet
- GR Αλλαγή ασφάλειας
- NO Skifte sikringene
- PL Wymienić bezpieczniki





INFO : Storage





INFO : Ring.



INFO



- (DE) Der Kabelsatz ist entsprechend vorbereitet, um bei einem angekoppelten Anhänger die eventuell vorhandene Parkdistanzkontrolle auszuschalten.
- (FR) En cas de présence d'un Park Distance Control, cet ensemble de câblage est prévu pour le débrancher lorsque la remorque est branchée.
- (NL) De kabelset heeft een voorbereiding om bij een gekoppelde aanhanger de eventueel aanwezige Park Distance Control uit te schakelen.
- (GB) The wiring kit has a possibility to switch off any Park Distance Control in the case of a coupled trailer.
- (ES) El equipo de cableado concede la posibilidad de apagar cualquier control de distancia de estacionamiento (P.D.C.) en el caso de un remolque acoplado.
- (IT) Il set di cavi è impostato per disattivare la funzione Park Distance Control (Dispositivo di Controllo del Parcheggio) da un rimorchio agganciato, nel caso questa sia eventualmente presente.
- (SE) Kabelsetet är förberett för att kunna koppla bort en eventuell Park Distance Control på det anslutna släpet.
- (CZ) Sada kabelů vyžaduje čas pro vypnutí indikátoru vzdálenosti pro parkování v připojeném přívěsu.
- (DK) Kabelsettet har en forberedelse så ved en tilkoblet anhænger den eventuelt tilstedeværende Park Distance Control kan frakobles.
- (FI) Kaapelisarjaa käytettäessä liitetyistä perävaunusta voidaan kytkeä päältä mahdollinen pysäköintitutka (PDC).
- (GR) Το σετ καλωδίωσης μπορεί να απενεργοποιήσει τυχόν Απομακρυσμένο Έλεγχο Στάθμευσης σε περίπτωση συζευγμένου ρυμουλκού.
- (NO) Kabelsettet skal først slå av en eventuell Park Distance Control hos en tilhenger som kobles til.
- (PL) Zestaw kabli ma za zadanie wyłączenie na przyłączonej przyczepie ewentualnego systemu Park Distance Control.



DE Die Blinklichter am Anhänger werden überwacht. Wenn einer der Anhängerblinker kaputt ist, ertönt ein Summertone und/oder es erscheint ein optisches Signal auf dem Armaturenbrett. Kontrollieren Sie die Blinklichter am Anhänger.

FR Les clignotants de la remorque sont protégés. En cas de défaut à l'un des clignotants du véhicule tracté, un signal sonore sera émis et/ou un signal visuel sera affiché sur le tableau de bord. Vérifiez les clignotants de la remorque.

NL De knipperlichten op de aanhanger worden bewaakt. Indien één van de aanhangerknipperlichten defect is zal er een zoemer te horen zijn en/of een visueel signaal op het dashboard waarneembaar zijn. Controleer de knipperlichten op de aanhanger.

GB The flashing lights on the trailer are monitored. If one of the indicators of the trailer breaks down, a buzzer will be audible and/or a visual signal will be visible on the dashboard. Check the flashing lights on the trailer.

ES Las luces intermitentes del remolque son supervisadas. En caso de que una de las luces intermitentes del remolque esté defectuosa, se emitirá un zumbido y/o se podrá observar una señal visual en el tablero de instrumentos. Revise las luces intermitentes del remolque.

IT I lampeggiatori del rimorchio sono controllati. Se una delle frecce del rimorchio è guasta, si udirà un segnale acustico e/o comparirà un segnale visivo sul cruscotto. Controllare i lampeggiatori del rimorchio.

SE Blinkrarna på släpet bevakas. Om ett av släpets blinkljus är sönder hörs en varningssummer och/eller tänds ett varningsljus på instrumentbrädan. Kontrollera släpets blinkerslampor.

CZ Ukazatele směru na přívěsu jsou kontrolovány. Pokud dojde k poruše jednoho z indikátorů taženého vozidla, ozve se výstražný signál a/nebo se rozsvítí příslušná kontrolka na palubní desce. Zkontrolujte ukazatele směru na přívěsu.


DK Blinklysene på anhængerens overvåges. Hvis et af anhængerblinklysene er defekt høres en alarmlyd og/eller vises der et advarselssignal på instrumentbrættet. Kontroller blinklysene på anhængerens.

FI Perävaunun suuntavalaja valvotaan avulla. Älä lataa hinaavan ajoneuvon ja/tai hinattavan ajoneuvon akkuja suoraan pistorasian kautta. Tarkasta perävaunun suuntavalot.




GR Οι φανοί αναλαμπών του ρυμουλκού ελέγχονται. Σε περίπτωση που κάποιος από τους δείκτες του ρυμουλκούμενου οχήματος υποστεί βλάβη, θα μπορεί να ακουστεί ο βομβητής και/ή θα είναι ορατό ένα οπτικό σήμα στον πίνακα οργάνων. Ελέγξτε τους φανούς αναλαμπής του ρυμουλκού.

NO Blinklysene på tilhengeren blir kontrollert. Hvis et av påhengsvognens blinklys er defekt, vil du høre en summelyd og/eller se et varsellys på dashbordet. Kontroller tilhengerens blinklys.



PL Kierunkowskazy na przyczepie są kontrolowane. Jeżeli jeden ze wskaźników przyczepy przestanie działać, włączy się sygnał dźwiękowy i/lub sygnał wizualny pojawi się na tablicy rozdzielczej. Należy wówczas sprawdzić kierunkowskazy na przyczepie.



INFO : Adapt.



INFO



- Ⓓ Anschluss Steckdose
- Ⓕ Conexión de la caja de enchufe
- Ⓖ Objmínkový konektor
- Ⓗ Υποδοχή σύνδεσης
- Ⓕ Connection de la prise
- Ⓖ Allacciò zoccolo
- Ⓕ Stikdåse forbindelse
- Ⓗ Tilkobling koblingsboks
- Ⓕ Contactdoos aansluiting
- Ⓖ Anslutning kontaktdosa
- Ⓕ Pistorasia liitäntä
- Ⓗ Połączenie przez gniazdo
- Ⓖ Socket connection

DIN/ISO	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
11446	1/L	2	1-8	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L	8	9	10	11	12	13	9										
P max	21W	21W	3/31	21W	25W	47W	25W	21W	120W/10Amp	180W/15Amp														
Ⓓ	Gelb	Blau	Weiß	Grün	Braun	Rot	Schwarz	Schwarz/Rot	Braun/Weiß	Rot (2,50mm ²)	Weiß	-	Weiß	Rot										
Ⓕ	Jaune	Bleu	Blanc	Vert	Marron	Rouge	Noir	Noir/Rouge	Marron/Blanc	Rouge (2,50mm ²)	Blanc	-	Blanc	Rouge (2,50mm ²)										
Ⓗ	Geel	Blauw	Wit	Groen	Bruin	Rood	Zwart	Zwart/Rood	Bruin/Wit	Rood (2,50mm ²)	Wit	-	Wit	Rood (2,50mm ²)										
Ⓖ	Yellow	Blue	White	Green	Brown	Red	Black	Black/Red	Brown/White	Red (2,50mm ²)	White	-	White	Red (2,50mm ²)										
Ⓖ	Amarillo	Azul	Blanco	Verde	Marrón	Rojo	Negro	Negro/Rojo	Marrón/Blanco	Rojo (2,50mm ²)	Blanco	-	Blanco	Rojo (2,50mm ²)										
Ⓕ	Giallo	Blu	Bianco	Verde	Marrone	Rosso	Nero	Nero/Rosso	Marrone/Blanco	Rosso (2,50mm ²)	Bianco	-	Bianco	Rosso (2,50mm ²)										
Ⓗ	Gul	Blå	Vit	Grøn	Brun	Rød	Svart	Svart/Rød	Brun/Vit	Rød (2,50mm ²)	Vit	-	Vit	Rød (2,50mm ²)										
Ⓕ	Žlutá	Modrá	Bílá	Zelená	Hnědá	Červená	Černá	Černo/Červená	Hnědo/Bílá	Červená (2,50mm ²)	Bílá	-	Bílá	Červená (2,50mm ²)										
Ⓕ	Gul	Blå	Hvid	Grøn	Brun	Rød	Sort	Sort/Rød	Brun/Hvid	Rød (2,50mm ²)	Hvid	-	Hvid	Rød (2,50mm ²)										
Ⓗ	Keitainen	Sininen	Valkoinen	Vihreä	Ruskea	Punainen	Musta	Musta/Punainen	Ruskea/Valkoinen	Punainen (2,50mm ²)	Valkoinen	-	Valkoinen	Punainen (2,50mm ²)										
Ⓕ	Κίτρινο	Μπλε	Λευκό	Πράσινο	Καφέ	Κόκκινο	Μαύο	Μαύο/Κόκκινο	Καφέ/Λευκό	Κόκκινο (2,50mm ²)	Λευκό	-	Λευκό	Κόκκινο (2,50mm ²)										
Ⓗ	Gul	Blå	Hvit	Grønn	Brun	Rød	Svart	Svart/Rød	Brun/Hvit	Rød (2,50mm ²)	Hvit	-	Hvit	Rød (2,50mm ²)										
Ⓕ	Żółty	Niebieski	Biały	Zielony	Brązowy	Czerwonny	Czarny	Czarny/Czerwonny	Brązowy/Biały	Czerwonny (2,50mm ²)	Biały	-	Biały	Czerwonny (2,50mm ²)										

Ⓓ Falls zutreffend soll bei einem angekoppelten Anhänger mit einer Nebelleuchte in Betrieb die Nebelleuchte des Fahrzeugs ausgeschaltet werden.

Ⓕ Le cas échéant, lorsqu'une remorque, avec des anti-brouillard actifs, est branchée, les anti-brouillards du véhicule seront déconnectés.

Ⓗ Indien van toepassing zal bij een gekoppelde aanhangert met een werkende mistlamp de mistlamp van het voertuig worden uitgeschakeld.

Ⓖ In a coupled trailer with working fog lamp, the fog lamp of the vehicle will be switched off, if applicable.

Ⓕ En un remorque acoplado con faros antiniebla en funcionamiento, se apagarán, si es aplicable, los faros antiniebla del vehículo.

Ⓗ Se applicabile, in presenza di un rimorchio agganciato con una luce antinebbia in funzione, l'antennebbia del veicolo viene disinserito.

Ⓖ Om tillämpligt kopplas ett fungerande dimljus bort från det anslutna släpet.

Ⓕ Pokud je na připojeném přívěsu zapnuta mlhovka, bude tato mlhovka na přívěsu vypnuta.

Ⓗ Hvis det er relevant, vil på en tilkoblet anhænger med en fungerende tågelygte vognens tågelygte frakobles.

Ⓗ Jos liitetyssä perävaunussa on toimiva sumuvalo, ajoneuvon sumuvalo kytketään pois päältä.

Ⓕ Σε συζευγμένο ρυμουλκό στο οποίο λειτουργεί φανός ομίχλης, ο φανός ομίχλης του οχήματος θα απενεργοποιηθεί, εφόσον ενδεικνυται.

Ⓗ Om nødvendig skal kjøretøyes tåkelys slå av, dersom tilhengeren som kobles til selv har et fungerende tåkelys.

Ⓗ W stosownych przypadkach, przy przyłączonej przyczepie z działającymi światłami przeciwmgielnymi, zostaną wyłączone światła przeciwmgielne pojazdu.